PortBox2 MANUÁL



Bezpečnost práce

Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.

Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:

- Je viditelně poškozeno.
- Řádně nepracuje.
- Uvnitř zařízení jsou uvolněné díly.
- Bylo vystaveno déletrvající vlhkosti nebo zmoklo.
- Bylo nekvalifikovaně opravováno neautorizovaným personálem.
- Napájecí adaptér nebo jeho přívodní šňůra jsou viditelně poškozeny.

Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným nebo odsouhlaseným napájecím zdrojem.

PortBox2 *Převodník Ethernet na RS-232 nebo RS-485*

PortBox2 je Ethernet převodník na sériový port (někdy nazývaný terminálový server) s podporou plného 9ti bitového sériového portu RS-232 a RS-485.

Dvě zařízení lze propojit proti sobě (Box-2-Box režim), sériový port RS-232 tak lze je prodloužit skrz počítačovou síť.



Základní vlastnosti

- 1x plný sériový port RS-232 (9-pin) nebo RS-485 přístupný přes Ethernet.
- Vzdálený port lze ovládat virtuálním driverem do Windows jako např. COM 5 (driver pro Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Server 2003 / Server 2008 / x64 zdarma) kompatibilní s RFC2217.
- Ethernet rozhraní 100 Mbit/s RJ 45 100BASE-Tx.
- Podpora TCP/IP terminálu typu TELNET NVT (Network Virtual Terminal).
- Dvě zařízení mohou propojit ("tunelovat") sériový port přes Ethernet.
- WWW rozhraní pro konfiguraci
- Rozsáhlé možnosti sériového rozhraní
 - Rychlost komunikace nastavitelná v rozsahu 300..115.200 Bd.
 - Handshake (CTS/RTS, Xon/Xoff, none).
 - Plný sériový port (Cannon DB9M RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD, GND)
 - Podpora 7 až 9bitové parity (přenos 9. paritního bitu přes Ethernet).
- K zařízení existuje SDK (Software development kit) s příklady pro MS Visual Basic, Delphi, Borland C++, JAVA, PHP a další.

Technické parametry

RS-232 serial port			
+ Data bits	7 or 8 or 9		
+ Stop bits, parity	1 or 2, None / Odd / Even / Mark / Space parity		
+ Baudrates	50 to 115.2 kBd – entire range		
+ Data flow control	XON/XOFF, CTS/RTS, None		
+ Interface	1x DB9M (RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD, GND)		
+ Implemented RS-232 signals	RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD		
PS 485 sorial port			
RS-485 Serial port			
+ Termination	None (We recommend external termination $120-470\Omega$)		
+ Isolation	RS-485 line not optocoupled to the device's power supply - electrically isolated RS-232/485 to Ethernet (1000 V)		
Ethernet port			
+ Interface	RJ45 100BASE-T / 100 Mbit/s		
+ Compatibility	Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3		
+ Supported protocols	IP: ARP, TCP + NVT (Network Virtual Terminal)		
+ TCP connection closing	Data – 5s timeout (with NVT – ACK/NOP support)		
Dhysical parameters & Environment			
Physical parameters & Environment			
+ Temperature & humidity	Operating: -10 to 75°C (14 to 167 °F) Storage: -10 to 85°C (14 to 185°F), humidity 5 to 95 %		
+ Power supply requirements	8-30V / Max. device current consumption 200 mA DC		
	- barrel (coaxial) power connector, GND on the shield		
+ Dimensions / Weight	120 x 94 x 25 [mm] (H x W x D) / 260 g		

Poznámka:

Tabulka parametrů je pouze orientační. Platná je vždy tabulka v samostatné specifikaci daného typu zařízení.





Konektory



Zapojení konektorů

	 1 +	 2 <	 3 ₽, X R	4	 5	Г Б R	7	8	
P	٥w	/e	ər					Ν	K

RS-485 Port				
Pin	Signal			
A	+ (A>B)			
В	_			

RS-232 Port						
Pin	Signal					
1 <-	CD					
2 <-	RxD					
3 ->	TxD					
4 ->	DTR					
5	GND					
6 <-	DSR					
7 ->	RTS					
8 <-	CTS					
9 <-	RI					
Canr	non 9 - Male					

DIP 1	DIP 2	Funkce
ON	OFF	RS-232 Setup mód (9600 8N1) rozhraní Ethernet je neaktivní
OFF	OFF	Sériový port v režimu RS-232
OFF	ON	Sériový port v režimu RS-485 - zkontrolujte nastavení parametrů &R a &H (doporučujeme &R3 &H1)

Signalizace:

Power	– zelená	Externí napájení připojeno
LINK	– žlutá	Aktivita Ethernetového rozhraní
Status	– zelená	Spouštění zařízení, upgrade firmware
Setup	– červená	Zařízení v režimu Serial setup

Rychlé nastavení zařízení (Quick SETUP)

Připojení konektorů

- Připojte dodaný napájecí adaptér do sítě.
- Nastavte <u>DIP1</u> a <u>DIP2</u> na pozici OFF.
- Připojte zařízení do sítě Ethernet.
- Zasuňte konektor napájecího síťového adaptéru do napájecího konektoru.
- Pokud je napájení v pořádku, měla by se rozsvítit zelená kontrolka <u>Power</u>,
- Pokud je v pořádku připojení do sítě Ethernet, měla by se rozsvítit kontrolka <u>LINK</u> a nadále dočasně pohasínat v rytmu přenosu dat do sítě Ethernet (signalizace Activity).

Rercules SETUP utility by HW.cz	
UDP Setup Serial TCP client TCP server UDP Test mode About	
Modules MAC list O0 0A 59 00 99 28 Modul IP [132.168.6.206 Port [23 Module IP mask [255.255.0 Gateway [192.168.6.254 Module IP mask [255.255.255.0 Gateway [192.168.6.254 Device type: no Pvi version: 1.2 Acceptable address range IP 0.0.0 TCP TEA authorization \vec{V} Enable TCP setup	ules ule 3: 09040B0C 4: 0D0E0F10 t detected
	HW group
	Hercules SETUP utility
	Version 2.6.5

Nastavení IP adresy

- Spusťte program <u>"Hercules.exe</u>" z DVD v balení "set" nebo volně ke stažení na <u>www.HW-group.com</u>.
- V záložce "UDP Setup" klikněte na "Find modules", v levém sloupci se objeví MAC adresa zařízení. Klikněte jednou na MAC adresu a nastavte požadované parametry (minimálně IP adresu, masku a gateway).
- Zkontrolujte, zda máte zaškrtnuté políčko "Enable TCP Setup", a kliknutím na "Set module" tyto parametry uložíte do zařízení.
- Tím jste nastavili IP adresu a ostatní síťové parametry zařízení a s tím je teď možné dále pracovat.

Nenalezli jste MAC adresu zařízení v seznamu?

Nerozsvítila se Vám kontrolka LINK nebo se vám zařízení neozývá? Projděte si prosím následující možnosti.

- Podporuje Vaše Ethernet síť zařízení 10 Mbit?
- Používáte správný TP kabel
 (TP Patch (rovný) kabel pro připojení do Eth. switche, křížený pro připojení k PC)?
- Zkontrolujte nastavení DIPů (všechny by měly být v pozici OFF).
- Zkontrolujte Váš napájecí adaptér a zda svítí signalizace Power.
- Zkontrolujte si nastavení firewallu v PC

Nastavení zařízení pomocí WWW

Na záložce UDP Setup klikněte na příslušnou MAC adresu a stiskněte tlačítko **Open in the WEB** browser.



Pro přístup do nastavení je třeba se přihlásit. Výchozí heslo je **"admin"** + "**1234**"

Nastavení zařízení pomocí TCP Setup

- Přepněte se do záložky "**TCP Client**" a vložte nastavenou IP adresu. Jako číslo **TCP portu** vložte port **99**.
- Klikněte na tlačítko "Connect", ve výpisu vlevo se objeví prompt "WEB51>", klikněte myší do tohoto pole a stiskněte ENTER, v okně se vypíše aktuální nastavení parametrů.
- Samotné nastavení parametrů se vyvolá volbou písmene dané volby a její hodnotou (například "I192.168.6.8" pro nastavení IP adresy zařízení). Help k příkazu vypíšete odesláním sekvence příkazu + otazník a <Enter> "I?
 <Enter>". Všechna nastavení jsou podrobně popsána dále.
- Po nastavení parametrů zavolejte funkci R jako <u>**Reboot**</u> a tlačítkem "Disconnect" se odpojte od zařízení, které se restartuje.
- **Poznámka:** TCP Setup lze vypnout pomocí zaškrtávací volby "Enable TCP setup". Pokud volba není zaškrtnutá, zařízení spojení na port 99 odmítne.

SETUP utility by HW.cz				
UDP Setup Serial TCP client TCP set	ver UDP Test mode Abo	ut		
Recieved/Sent data				
Connecting to 192.168.6.20	6		New John Co.	Port
Connected to 192.168.6.206			Module IF	
			192.168.6	.206
******* WEB51 remote setup	*****			1
WEB51>			Ping	Disconnect
*** HW-group.com HW 6.0 SW	2.J #01 ***		TEA autho	rization
MAC Address	00:0A:59:00:99:28		TEA key	
======= IP Setup =====	======		1: 0102	0304 3: 090A0B0C
I: Address	192.168.6.206		2 0506	
J: Port	23		2. [0300	0700 4 1000000000
M: Mask	255.255.255.0			I
G: Gateway	192.168.6.254		Authorizatio	on code
===== In IP access filter				
W: Address	0.0.0.0			
N: Mask	0.0.0.0			
X: Port	0.0			
Y: Port Mask	0.0			
== Active (Client/Server)	mode ==			
S: Send to IP	PASSIVE mode			
U: Port	23	_		
T: IP mode	ТСР	–		
Send				
		□ HEX	Send	HUJaroup
		T HEX	Send	www.HW-group.com
Ľ				Hercules SETUP utility
		□ HEX	Send	Version 2.6.5

Nastavení zařízení pomocí RS-232 terminálu

Pokud nemáte k dispozici Windows nebo nemáte po ruce náš program Hercules, můžete celé zařízení nastavit z libovolného terminálu po RS-232.

- Nastavte <u>DIP1</u> = ON, <u>DIP2</u> = OFF.
- Připojte kabel na RS-232 (port 1) pomocí dodaného **LapLink** kabelu do PC.
- Otevřete Váš oblíbený terminálový program (např. Hyperterminál), nastavte jej na potřebný sériový port a zvolte parametry 9600 8N1.
- Připojte napájecí adaptér do sítě a zasuňte konektor napájecího adaptéru.
- Pokud je napájení v pořádku, měla by se rozsvítit zelená kontrolka <u>Power</u>.
- Pokud je funkční sériový kabel a terminálový program, vidíte na obrazovce výpis textového menu pro nastavení konvertoru.

Dále postupujte jako v předchozím případě.



Nastavení zařízení - časté dotazy

• Přestal mi fungovat Ethernet, ale LINK svítí.

Nenechali jste zařízení v režimu "RS-232 Setup", který se zapíná pomocí <u>DIP1</u> = ON? Pokud je zařízení v tomto režimu, síťová Ethernet část vůbec nereaguje. Nastavte propojku <u>DIP1</u> = OFF a restartujte zařízení odpojením napájení alespoň na 3 sekundy.

- Nefunguje mi komunikace RS-485.
 Zkontrolujte si, zda jste na linku nebo do konektoru osadili terminační odpory (120 470 ohmů).
- Pokud používáte konverzi na RS485 nastavte konfiguraci na &I1 nebo &I2 a nezapomeňte zapnout HALF DUPLEX pomocí &H1.
- Potřebuji napájet RS-232 aplikaci. Pokud nepotřebujete řídit tok dat (HW handshake) a zároveň potřebujete napájecí napětí pro zařízení na sériovém portu (do 5 –10 mA), napájejte vaši aplikaci z výstupu RTS (pin 7 na RS-232 konektoru). Napětí cca +8 V až +12 V na tomto pinu aktivujete volbou &R0 v režimu nastavení (&R: RS485/RS422 control).
- Timeout 5 sekund je pro běžnou práci strašně krátký, nedá se s tím něco udělat? Ano, zapněte si v Setupu funkci "Keep connection". PortBox2 pak každých cca 6 sekund pošle příkaz, který se Vám v přijímacím okně objeví jako "NVT: NOP", ale spojení se po 5 sekundách nerozpadne.

HW VSP - virtuální sériový port

Virtuální driver sériového portu pro Windows je softwarový prostředek, který přidá do operačního systému zdánlivý sériový port, například COM 5, a data z tohoto portu přesměruje na jiné hardwarové rozhraní po síti Ethernet.



- Pracuje na Windows 8, Windows 7, Windows XP, Vista, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server včetně 64bitových verzí
- Podporuje-li zařízení RFC 2217 (NVT), můžete nastavovat parametry vzdáleného sériového portu (přenosová rychlost, parita, stop bity).
- Ladění případných problémů je usnadněno možností zaznamenávání komunikace do LOG souboru.
- Lze vytvořit více virtuálních sériových portů na jednom počítači (COM5, COM6, COM7) spuštěním programu VSP.EXE s pomocí parametrů z příkazové řádky.

Použití HW VSP s PortBox2

- Nainstalujte HW VSP (adresář "<u>HW_VirtualSerialPort</u>" na našem CD). Během instalace nezapomeňte zaškrtnout volbu pro dokončení instalace druhé části. Po ukončení instalace skutečně restartuje PC.
- Zkontrolujte pomocí programu záložky UDP Setup z utility Hercules, že máte povoleno NVT, pokud ne, povolte NVT a uložte nastavení.
- Spusťte HW VSP a vyhledejte zařízení v záložce "UDPsetup". Vyberte MAC adresu zařízení a klikněte na tlačítko <u>"U</u>se this IP". Přepněte se do záložky <u>"Virtual SP</u>", IP a port byste již měli mít vyplněno. Toto hledání pomocí UDP Broadcastu funguje jen na lokální síti.
- Vyberte z rozsahu COM1 COM20, který sériový port chcete vytvořit, a klikněte na tlačítko
- "Create COM". V rámečku "LAN status" se zobrazí, zda se podařilo zařízení najít a pokud ano, virtuální sériový port je vytvořen.
- Jakmile spustíte jakoukoliv aplikaci, která otevře vybraný virtuální port (zde COM5), naváže HW VSP driver spojení s I/O Controller, nastaví vzdálený port podle otevřeného sériového portu (rychlost, parita, počet bitů, handshake) a začne přenášet data.

Některé aplikace mají problémy se sériovými porty nad COM4, ale lze použít originální Hyperterminál z Windows, záložku Serial z Hercula nebo slovinský program "Terminal.exe", který najdete na našem CD v adresáři utils.

HW Virtual Port Manager	r		X
Virtual SP UDP Setup B	linary I/O Setti	ngs	
IP address 192.168.6.52 Pot name COM5 HWGroup device test LAN status Client connection : Conr Service compaction : Conr	Port 4023 Server port 23	Port statu Status Baud Bits Parity Stop bits Serial Rx Serial Tx	us Opened - - - 45 31 25
Device 192.168.6.52 four	LAN Tx	45	
Create COM	Delete COM		+ Hide

Možnosti nastavení HW VSP

Rámeček TEA Key

Pro povolení TCP/IP přístupu může být užitečné použití TEA autorizace. Stejný autorizační klíč TEA musí být nastaven a povolen na obou stranách.

Rámeček NVT

Povoluje RFC2217 a detekci našich vzdálených portů. Nezapomeňte aktivovat podporu NVT i na vzdáleném zařízení.

- **NVT filter** filtruje řídící znaky NVT z datového toku.
- NVT port setup odesílá řídící informace na vzdálený port podle VSP ve Vašem PC. Jestliže Váš terminálový program (např. Hyperterminal) změní přenosovou rychlost 19.200 Bd a tato funkce je aktivní, ovladač VSP odešle příkaz NVT (podle standardu RFC2217) pro vzdálený TCP/IP sériový port a změní také jeho přenosovou rychlost.
- Keep Connection drží otevřené TCP/IP spojení i po 50 sekundách neaktivity.

Hlavní parametry HW VSP

log. enabled

Ovladač VSP ukládá do "C:\serialport.log" záznam aktivity virtuálního sériového portu.

• TCP server mode

Aktivuje VSP jako TCP/IP server. Ovladač se potom chová jako zařízení TCP Client/Server = strana, která jako první přijme nějaká data, se přepne jako klient a otevře spojení.

Port TCP serveru, který se používá jako vstupní, se nastavuje v hlavní záložce "Virtual SP", a doporučujeme používat čísla nad 1025.

Create port on start VSP

Vytvoří ihned při spuštění ovladače virtuální porty. Pro vytvoření virtuálního portu při spuštění Windows je třeba mít zaškrtnuté také políčko"Start VSP on boot".

- Hide on startup Skryje VSP na stavovou lištu. Ikonu VSP pak naleznete vedle hodin.
- Don't create port if ping fail IP adresa zařízení je před vytvořením virtuálního portu testována, zda odpovídá.
- Connect to module if port is closed Jestliže není virtuální sériový port využíván nějakou aplikací, můžete v případě zaškrtnutého tohoto políčka ztratit přijímaná data ze vzdáleného zařízení.
- Start VSP on boot Vloží cestu k VSP do registru RUN (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run) ve Windows. VSP je poté spouštěn při každém startu Windows.

Virtual SR LUDB Setup Binary 1/0	ettings
TEA Key 3: 090A0B0C 1: 01020304 3: 090A0B0C 2: 05060708 4: 0D0E0F10 I Use TEA auth. Use TEA auth. Use TEA auth.	NVT VVT enable VVT filter VVT port setup Keep connection
Log enabled TCP server mode Create port on start VSP Hide on startup Don't create port if ping fail Connect to module if port is closed	
Start VSP on boot	Show settings
Www.HW-group.com Version 2.1.9	Embedded Ethernet Devices

Nastavení PortBox2 – popis příkazů

Popis nastavení kombinuje popis nastavovacích možností přes WWW stránky i přes TCP setup nebo Serial setup. Některé funkce jsou dostupné pouze v seriál/TCP setupu (nastavení zabezpečení TEA, QUIT mód)

Status stránka PortBoxu

Obsahuje přehled základních parametrů zařízení



Síťové parametry zařízení

Firefox *			- 🗆 🗙
Portbox 2 Network Setup		A = A	0 & 🗖 -
9 192.108.1.41/ network.ntmi?Q=A5bArix0		Ω V C S Coogle	<u>~</u> m u. ·
Portbox 2 N	etwork Setup	HWgra	up
<u>Status</u>	IP Setup		
Network	I: Address	192.168.1.41	
	J: Port	23	
<u>TCP mode setup</u>	M: Mask	255.255.252.0	
(UDP mode setup)	G: Gateway	192.168.1.254	
<u>Serial</u>	In IP access filter		
Sandara	W: Address	0.0.0	
System	N: Mask	0.0.0.0	
	X: Port	0.0	
	Y: Port Mask	0.0	
	Active (Client/Server) mode		
	S: Send to IP (0.0.0 PASIVE mode)	0.0.0.0	
	U: Port	23	
	UDP/TCP mode		
	T: IP mode	TCP 🗸	
			Send
Save setup & restart I/O Controller			
	Portbox 2 - For more information try <u>www.hw</u>	v-group.com	

MAC Address 00:0A:59:00:95:6C

MAC adresa je unikátní adresa síťového zařízení v Ethernetu a je vždy přednastavena od výrobce, najdete ji uvedenou na štítku uvnitř zařízení. Pomocí této adresy jsou zařízení rozlišena například v UDP části nastavovacího programu.

Adresa respektuje obnovení default konfigurace pomocí příkazu "D0".

I: Address 192.168.6.15

Nastavení vlastní IP adresy konvertoru.

J: Port 23 Nastavení vlastního komunikačního portu konvertoru - rozsah 1 .. 65.535.

Port 99 je vyhražen pro <u>TCP Setup</u>, pokud to verze podporuje a je to zapnuté v setupu.

M: Mask 255.255.255.0

Nastavení IP masky lokální sítě. Se všemi IP adresami mimo síť vytyčenou vlastní IP adresou a touto maskou bude konvertor komunikovat prostřednictvím Gatewaye.

G: Gateway 192.168.6.254

Adresa Gateway, která zařízení zprostředkovává přístup do vnějších sítí, mimo rozsah IP adres vymezených nastavenou IP adresou a maskou.

====== In IP Setup ======

W: Address 0.0.0.0

IP adresa sítě nebo počítače, ze které je možné navázat komunikaci s konvertorem. Po bitovém vynásobení IP adresy protistrany IP naší restriktivní maskou (volba N) musíme získat zde uvedenou adresu, jinak konvertor nereaguje.

N: Mask 0.0.0.0

Maska omezení vstupní adresy, z níž lze navázat komunikaci se zařízením. Nastavením fixní adresy nebo jejím omezením vhodnou maskou lze výrazně ztížit bezpečnostní průlom, a dosáhnout tak částečného zabezpečení proti komunikaci s neoprávněnou protistranou.

X: Port 0	.0)
-----------	----	---

Y: Port Mask	0.0
--------------	-----

Omezení rozsahu přístupu na zařízení z definovaného rozsahu TCP portů.

Význam MASK, IP adresy a Gateway :

Ethernet zařízení komunikuje :

- V rámci lokální Ethernet sítě nepoužíváte a nepotřebujete Gateway, ale IP adresy obou stran musí být v rámci nastavené masky. Při nastavení masky na 255.255.255.0 to znamená, že se mohou lišit pouze v posledním byte z IP adresy.
- Mimo lokální síť přes Gateway, která je sama umístěna v maskou povoleném rozsahu IP adres.

Kromě tohoto základního nastavení lze ještě restriktivně omezit rozsah IP adres, se kterými konvertor vůbec nebude komunikovat pomocí nastavení "**In IP Setup**". Pro odlaďování proto doporučujeme držet tento parametr na hodnotě 0.0.0.0.

(IP žádající o přístup ANDN) = W

Pokud je podmínka platná, je povolen přístup. Kde AND je bitové násobení. ====== Out IP Setup ======

S: Send	to IP
---------	-------

192.168.0.252

pracuje PortBox2 v režimu TCP jako Client/Server. To znamená, že pokud není sestaveno TCP spojení a zařízení přijme data ze sériového portu (stačí jeden byte).

PortBox2 se jako TCP Client pokouší v pravidelných intervalech sestavit TCP spojení. V době čekání mezi jednotlivými pokusy je stále v reřimu TCP Server.

V UDP režimu posílá PortBox2 na tuto adresu/port data ze sériového portu Nastavením na S = 0.0.0.0 uvedete konvertor do režimu TCP Server.

UDP režim a nastavení portu

Pokud použijete komunikaci po UDP. je nezbytné zde uvést adresu protistrany.

Jinak bude komunikace pouze jednosměrná. Data jsou zasílána pouze na nastavenou adresu.

B: IP Protocol Retry

124

Určuje dobu po jakou udržuje PortBox2 otevřené TCP spojení neprobíhá-li žádná komunikace. Předdefinované hodnoty jsou dostupné pomocí hvězdičky:

*1: 30 s (n = 35)*2: 1 m (n = 45)*3: 2 m (n = 63)*4: 5 m (n = 77)*5: 10 m (n = 101) *6: 15 m (n = 124) *7: 30 m (n = 144) *8: 1 h (n = 179) *9: 2 h (n = 249)

Přesný časl lze nastavit definicí hodnoty 10-255 dle následujícího výpočtu:

n <16 .. n * 0.2 s $n < 32 ... (n - 15)^* 0.8 s + 3.0 s$ n < 64 .. (n- 31)* 3.2 s + 15.8 s n <128 .. (n- 63)*12.8 s + 118.2 s n <256 .. (n-127)*51.2 s + 937.4 s

Příklad použití B42 => (42-31)*3,2+15,8 = 51s

P: IP Active Call Timer (65535 – Off)

Nastavení délky spojení

Udržení otevřeného TCP socketu má význam v případech, kdy jsou postupně odesílána malá množství dat a je důležité jejich rychlé odeslání, ale současně se nepoužívá HW VSP či není vhodné udržovat trvalé spoiení. Po dobu uvedenou v proměnné B je spojení otevřené a data jsou odesílána okamžitě bez čekání na ustavení TCP spojení.

Nevýhodou dlouhého času je nedostupnost zařízení jiným socketem (odpojení kabelu, vstup co TCP Setupu) před vypršením tohoto intervalu!

TCP Mode Setup

Firefox v			- 🗆 🗙
Portbox 2 TCP Mode Setup			
I92.168.1.41/tcp.html?Q=ASCQRrJG		☆ マ C S Google	^
Portbox 2 Ne	twork Setup	HWgrou	u p
Status	TCP Mode Setup		
Natwork	P: IP Active Call Timer (65535 - Off)	65535	
<u>Iterwork</u>	B: IP Protocol Retry	35	
<u>TCP mode setup</u>	V: NetworkVirtualTerminal	On 🗸	
(UDP mode setup)	K: Keep connection	Off ∨	
<u>Serial</u>	E: Erase buffer on	None v	
Surtem			Send
<u>System</u>			
Save setup & restart I/O Controller			
	Portbox 2 - For more information try www.hw	-group.com	

T: IP mode

ТСР

Přepínání mezi TCP a UDP protokolem. Komunikace po UDP je rychlejší, ale může ztrácet pakety, nebo je doručovat ve špatném pořadí, takže je vhodné spíše na komunikaci po lokálním segmentu sítě v režimu otázka/odpověď nejčastěji pro konverzi komunikace po RS485.

Parametr "**broadcast Rcv**" povoluje příjem broadcastů.

- 0: TCP
- 1: UDP with broadcast Rcv Off
- 2: UDP with broadcast Rcv On

V režimu UDP/IP nelze používat :

- NVT příkazy
- TEA autorizaci

Protokoly otázka-odpověď mohou mít až o 40 % rychlejší odezvy.

V: NetworkVirtualTerminal Off

Network Virtual Terminal umožňuje interpretaci sekvencí protokolu Telnet, a to včetně některých rozšíření dle RFC2217 umožňujících za běhu ovlivňovat parametry sériového portu (rychlost, paritu atd.). Popis NVT najdete na našem webu >> <u>"Podpora, download</u>" >> <u>"NVT (Network Virtual Terminal) popis protokolu</u>".

Pokud komunikujeme se sériovým portem pomocí telnetu, např. pomocí programu TeraTerm nebo Hercules, NVT v zařízení povolte. Nechceme-li tuto volbu používat, nastavte v klientovi komunikaci typu "RAW".

- 0: Off (don't use telnet control code, pass through to serial port)
- 1: On (accept telnet control code)

K: Keep connection Off

Volba umožňující prodloužení spojení, aby nedocházelo k automatickém zavření TCP spojení ze strany zařízení po čase nastaveném parametrem **B: IP protocol retry time**. Pokud je volba povolena, zařízení každých přibližně 5 sekund posílá pomocí NVT příkaz NOP a tím ověří stav spojení. Pokud je povoleno parametrem #T: Trigger AND mask vzorkování portů, posílá místo NOP příkaz I/O keep (FF FA 2C 37 ..) (viz. parametry #K,#L,#M,#N) NVT musí být povoleno, jinak nelze parametr použít, resp. při vypnutém NVT PortBox2 opakuje poslední vyslaný paket a funkce Keep je závislá na implementaci TCP protokolu protistrany.

- **0: no keep connection** (prefered)
- 1: keep connection

E: Erase buffer on

Open connection

Volba smazání vnitřního bufferu konvertoru při otevření nebo zavření spojení. Tato funkce je výhodná pro případ, kdy Vám zařízení systematicky posílá nějaké znaky "žiju", Vy se připojíte pouze jednou za čas a zbytečným příjmem těchto znaků z bufferu ztratíte zbytečně mnoho času.

0: none

www.HW-group.com

- 1: Close TCP/IP connection
- 2: Open TCP/IP connection
- 3: Open & Close TCP/IP connection

Portbox2 UDP Mode Setup

Pokud zvolíte **"T: IP mode UDP",** zařízení bude komunikovat s protistranou pomocí UDP paketů. Zároveň se Vám v Setupu rozbalí dále popsané menu.

Firefox *				_ _ ×
Portbox 2 UDP Mod	e Setup 🛛 🗙 🚺 Kabely p	pro elektroniku Alza.cz × +		
() 192.168.1.41/L	idp.html?Q=ASL7mrFF		☆ ▼ C Google	₽ ⋒ 🖬 -
	Portbox 2 UD	P Mode Setup	HWgroup	
Status		Triggering Setup		
Network		*L: Trigger Length(04)	1	
Including		*P: Post Trigger Length	256	
TCP mode setu	p	*S: Start Trigger Pattern	58.0.0.0	
(UDP mode set	<u>up)</u>	*M: Start Trigger Mask	255.0.0.0	
Serial		*X: Stop Trigger Pattern	10.0.0	
System		*Y: Stop Trigger Mask	255.0.0.0	
oystem		*E: Max. Start-Stop Length	999	
		UDP/IP Mode Setup		
		A: Max. Packet Length	250	
			Send	
Save se	tup & restart I/O Controller			
		Portbox 2 - For more information try www.hw	<u>r-group.com</u>	

Parametry seriového portu

====== Serial Setup ======

&B: Speed

9600

Nastavení libovolné rychlosti komunikace sériového portu od 50 do 115.200 Bd. Pro nastavení 19200 Bd volejte z příkazového promptu : <u>"&B9600</u>". Krok nastavení závisí na rychlosti, do rychlosti cca 1000 Bd je použitelný krok 1 Bd, u rychlosti 10 kBd je použitelný krok už jen 100 Bd.

&D: Data bits 8

Počet datových bitů sériového přenosu.

7: 7 bits / 8: 8 bits - například pro 8 bitové nastevení zadejte "<u>&D8</u>".

&P: Parity NONE

Parita sériové asynchronní komunikace:

Například pro nastavení komunikace bez parity zadejte "<u>&PN</u>".

N: none / O: odd / E: even / M: mark / S: space

&V: Variable Parity Parity Off

Funkce pro přenos 9ti bitových protokolů. Přenáší se pouze odchylka od předem nastavené hodnoty paritního bitu. Pro správnou funkci je potřeba nastavit paritu (obvykle na Mark/Space). Pro přenos odchylky od nastavené parity používá dvojznak – prefix 0xFE následovaný znakem "P". V tomto režimu je znak 0xFE použit jako prefix, pokud má být použit v datech, je potřeba jej zdvojit. Tento režim je doporučeno pro přenos box-2-box (dva převodníky mezi sebou) při použití přenosu 9ti bitových protokolů.

Off: incorrect parity bit ignored

On: incorrect parity bit tranfered to other device

například pro nastavení 9ti bitové komunikace s převažujícími daty s "paritou" space zadejte <u>"&PS;&V1</u>" (parity space + variable parity on).

&M: Multidrop mask 0

&N: Multidrop network addres 0

&S: Stop bits 2

Počet stop bitů pro sériovou linku. Platí pravidlo celkem minimálně 9 bitů, max. 10 bitů, počítáno bez start bitu. Pokud nastavíte např. 7N1 (7+0+1 bitů), setup opraví nastavení na 7N2, stejně jako nastavení 8E2 (8+1+2 bitů) se přestaví na 8E1.

&C: Flow Control

NONE

Řízení toku dat na sériovém portu, pokud je použito řízení toku a vstupní buffer je plný, handshake signalizuje po sériovém portu, že PortBox2 nemůže dále přijímat data.

1: none– bez řízení, RTS viz.&R.2: RTS/CTS– řídící piny RTS/CTS3: Xon/Xoff– SW řízení toku dat4: Xon/Xoff HeartBeat– SW řízení toku dat s periodickým posíláním Xon (tep srdce)



&R: RTS Output Continuously asserted [~ +8V]

Definuje klidovou úroveň výstupního pinu RTS. Důležité pro zařízení napájená z RTS

0: RTS = continuously asserted [~ +8V]

- 1: RTS = unasserted [~ -8V]
- 2: RTS = asserted while connected

&A: DTR Output

Definuje klidovou úroveň výstupního pinu DTR. Důležité pro zařízení napájená z DTR

- 0: DTR = continuously asserted [~ +8V]
- 1: DTR = unasserted [~ -8V]
- 2: DTR = asserted while connected

&I: RS485/RS422 control Off

0: Off2: TxRTS HW echo ON(recomended for RS-485 debug only!)3: TxRTS HW echo OFF(RS-485)

Poznámka: Pro běžný provoz RS-485 nastavte &R3TxRTS HW echo OFF.

&T: Serial Line Timeout 0 – Off

Když po přijetí znaku nepřijdou data do xx, sbalí a odešle jako packet do sítě Ethernet.

Zpoždění nastavujete **ve znacích**, ale zobrazení je kromě počtu znaků také v čase pro danou rychlost sériové komunikace. Při změně rychlosti se přepočítá čas, ale nemění se velikost prodlevy jako počet znaků (10 znaků pro 9600 je cca 11 ms, ale pro 19.200 Bd je to 5,7 ms).

&G: Char. Transmit Delay 0 – Off

Pro obsloužení jednotek, které mají malý vyrovnávací buffer na RS-232, je občas výhodné zachovat relativně vysokou přenosovou rychlost Baudrate, ale umístit mezeru mezi jednotlivé znaky. Velikost mezery je v **milisekundách** a definuje zpoždění mezi začátky jednotlivých znaků, takže na 2400 se velikosti do 2 ms neprojeví, protože začátky znaků jsou 2,4 ms od sebe.

&H: Tx Control

Tx FULL duplex

Pokud je aktivován HALF duplex, konvertor počítá s jednosměrným přenosovým médiem pro sériovou linku (RS485) a nezačne vysílat data, která přijal po

Ethernetu do sériové linky, pokud nějaká data přijímá.

0: FULL duplex (RS-232) **1: HALF duplex** (RS-485)

&Q: EOT Trigger character 26

Znak pro ukončení paketu, defaultních 26 znamená ctrl-Z v ASCII.V běžných operačních systémech je ctrlZ používán jako znak konec souboru, nazývaný též jako znak EOF. Při přijetí tohoto znaku ze sériové linky se nečeká na timeout "&T" a vše se ihned odesílá jako paket po LAN.

%S: TCP/IP setup On

Povolí nebo zakáže vzdálenou konfiguraci, pomocí TCP setupu na portu 99. Tento příkaz funguje pouze v **RS-232 Setup** režimu.

0: TCP Setup disabled

1: TCP Setup enabled (TCP server on the port 99)

System



======== Other ========

D: Load/Save Settings from/to Flash

Uloží aktuální nastavení do odkládací paměti, nebo načte uložené nastavení.

- 0: Obnoví nastavení z pozice 1
- 1: Obnoví nastavení z pozice 2
- 2: Uloží aktuální nastavení na pozici 1
- 3: Uloží aktuální nastavení na pozici 2

R: Reboot

Softwarový restart zařízení. Nutný například pro změnu IP adresy a doporučeno při změně parametrů z TCP Setupu.

Change Password

Vztahuje se výhradně na přístup na WWW stránky. Výchozí heslo je 1234

UDP/IP mode settings

Pokud zvolíte **"T: IP mode UDP",** zařízení bude komunikovat s protistranou pomocí UDP paketů. Zároveň se Vám v Setupu rozbalí dále popsané menu.

Note: Settion Perthon: 2: UDP Mode: Settion Perthon: 2: UDP Mode: Settion Perthon: 2: UDP Mode: Settion Statuss Networks 1: Trigger Langtha.0 1: Trigger Tringer Mark 2: Statz: Start Statg Langth 2: Statz: Start Statger Patron 1: Trigger Trigger Mark 2: Statz: Start Statger Patron 1: Trigger Langtha.0 2: Statz: Start Statger Patron 2: Statz: Start Statger Patron 2: Statz: Start Statger Patron 1: Trigger Trigger Mark 2: Statz: Sta	Firefox *				
Iterative Iterative Iterative Iterative Iterative Iterative Status Iterative Iterative Iterative Iterative	Portbox 2 UDP Mode Setup × 🔂 Kabely p	pro elektroniku Alza.cz × +			
Sama Figure Length 26 Network 1 CP mode setup 1 CP mode setup 1 Stread 1 System 20 System 20 System 20 System 20 System 20	192.168.1.41/udp.html?Q=ASL7mrFF			<u>م</u>	
Straus Triggering Setup Network 1 TCP mode setup 1000 1000 <t< td=""><td>Portbox 2 UD</td><td>P Mode Setup</td><td>HWgroup</td><td></td><td></td></t<>	Portbox 2 UD	P Mode Setup	HWgroup		
Network 1 TCP mode setup *1: Friger Length (DDP mode setup) *1: Stort Trigger Mark Serial *1: Stort Trigger Mark System *1: Stort Trigger Mark (DDP/IP Mode Setup) *1: Stort Trigger Mark (DDP/IP Mode Setup) *1: Stort Trigger Mark System *1: Stort Trigger Mark (DDP/IP Mode Setup) *1: Max. Stort Stop Length (DDP/IP Mode Setup) *1: Max. Stort Stop Length System *1: Max. Packer Length Stort Trigger Mark 250 (DDP/IP Mode Setup)	Status	Triggering Setup			
TCP mode setup *P: Part Trigger Length 256 TCP mode setup 'S: Start Trigger Patren 50.0.0 CDD mode setup 'M: Start Trigger Mak 255.0.0 Scrad 'X: Stop Trigger Patren 100.0.0 Straten 'S: Stort Trigger Mak 255.0.0 Straten 'Y: Stop Trigger Patren 100.0.0 System 'Y: Stop Trigger Mak 250.0.0 UD/DP Mode Setup 'Y: Mode Setup 'Y: Mode Setup CUD/DP Mode Setup Send Send	Network	*L: Trigger Length(04)	1		
TCP mode setup *S Sant Trigger Nata: \$S000 (JDP mode setup) *M: Sant Trigger Nata: 255000 Serial *S: Stop Trigger Nata: 255000 System *S: Stop Trigger Nata: 255000 *DP/IP Mode Setup *99 TDP/IP Mode Setup 250 System *S: Nata Series Step Length 99 TDP/IP Mode Setup 250 Send	<u>Includik</u>	*P: Post Trigger Length	256		
Image: CDDP mode setup) *M: Start Trigger Maak 255.00.0 System *X: Stop Trigger Maak 255.00.0 'Y: Stop Trigger Maak 250.00 'Y: Stop Trigger Maak 250.00 'Y: Stop Trigger Maak 999 'D'PIPP Mode Setup 999 'D'PIPP Mode Setup 250 Save setup & restart I/O Controller Save setup & restart I/O Controller	<u>TCP mode setup</u>	*S: Start Trigger Pattern	58.0.0.0		
Scrial *X: Stop Trigger Pattera 10000 System *Y: Stop Trigger Mark 255000 *E: Max. Stort Stop Length 999 UDP/IP Mode Setup A: Max. Packet Length 250 Send	(UDP mode setup)	*M: Start Trigger Mask	255.0.0.0		
System *Y: Stop Trigger Mask 255.0.0.0 *E: Max: Start-Stop Length 999 UDP/IP Mode Setup A: Max: Packet Length 250 Send	Serial	*X: Stop Trigger Pattern	10.0.0		
•E: Max. Start-Stop Length 999 UDP/IP Mode Setup A: Max. Packet Length 250 Send	System	*Y: Stop Trigger Mask	255.0.0.0		
Save setup & restart I/O Controller	<u>oysten</u>	*E: Max. Start-Stop Length	999		
A: Max. Packet Length 250 Send		UDP/IP Mode Setup			
Send		A: Max. Packet Length	250		
Save setup & restart I/O Controller			Send		
Save setup & restart I/O Controller					
Save setup & restart I/O Controller					
Save setup & restart I/O Controller					
Save setup & restart I/O Controller					
Save setup & restart I/O Controller					
Save setup & restart I/O Controller					
Save setup & restart I/O Controller					
Save setup & restart I/O Controller					
Save setup & restart I/O Controller					
	Save setup & restart I/O Controller				
Portbox 2 - For more information try <u>www.hw-group.com</u>		Portbox 2 - For more information try www.hw	v-group.com		

==== Trigerring Setup =====

*L: Trigger Length

Počet bytů spouštěcí a ukončovací podmínky paketu. Hodnota musí být v rozsahu 0 až 4. Pokud nemáte stejně dlouhou zahajovací a ukončovací podmínku, pomozte si maskou podmínek, ale nezapomeňte vymaskované znaky přičíst do délky spouštěcích podmínek pro definici délky paketu, i když již obsahují data přenášeného rámce.

1

0

*P: Post Trigger Length

V některých protokolech je za ukončovací podmínkou paketu uveden ještě například kontrolní součet. Pomocí této podmínky definujete počet znaků, z nichž se skládá paket po ukončovací podmínce. Pokud bude startovní i koncová podmínka stejná, udává tato hodnota délku paketu bez 0 až 4 bytů startovací podmínky.

*S: Start Trigger Pattern 58.0.0.0

Spouštěcí podmínka pro přenos paketu. Nastavujete pevně 4 byte, ale počítá se pouze s počtem bytů, který je nastaven volbou "L: Trigger Length".

*M: Start Trigger Mask 255.0.0.0

Maska spouštěcí podmínky. Maskování funguje stejně jako pro definici masky Ethernet sítě, pomocí bitového součinu. Maska 255 znamená, že testovaný znak musí souhlasit se znakem uvedeným ve startovní podmínce "V: Start Trigger Pattern". Například odstartování přenosu libovolným řídícím ASCII znakem (0..31d) použijeme hodnotu 0.0.0.0 jako podmínku a 224.0.0.0. jako její masku s nastavením délky spouštěcí podmínky na 1 byte. Pokud nastavíte znak 0 a masku 0, platí podmínka pro libovolný znak.

*X: Stop Trigger Pattern 10.0.0.0

Nastavení hodnoty ukončovací podmínky pro odeslání dat do Ethernetu.

*Y: Stop Trigger Mask 255.0.0.0

Maska podmínky konce paketu ze sériové linky. Například zde vypsané nastavení je určeno pro přenos dat v IntelHEX formátu po RS485. Jako start podmínka je dvojtečka a přenos je ukončen po přijetí řídícího znaku <LF> (0Ah – 10d).

*E: Max. Start-Stop Length 999

Maximální počet znaků, které konvertor odešle po detekci START podmínky, nenajde-li do tohoto počtu znaků STOP podmínku. Po odeslání čeká na další START podmínku. Funguje tedy jako "timeout" definovaný počtem znaků. (Vstupní 4B dat AND *Y)= *X

(Vstupní 4B dat AND *M) = *S

Příklad nastavení

Pokud chcete odesílat všechna data ze sériové linky protistraně, použijte nastavení:

*L: Trigger Length0*P: Post Trigger Length0*S: Start Trigger Pattern0.0.0.0*M: Start Trigger Mask0.0.0.0*X: Stop Trigger Pattern255.0.0.0*Y: Stop Trigger Mask255.0.0.0*E: Max. Start-Stop Length 200

Nastavení pro UDP/IP režim

Parametry neobsažené ve WWW rozhraní

Zabezpečení

===== Security Setup ======

%A: TCP autorisation Off

0: TEA authorisation Off 1: TEA authorisation On

Zapíná TEA autorizaci (jednorázovou výměnu a ověření hesla

pro povolení sestavení TCP spojení), která je vyžadována po sestavení spojení jako autorizace protistrany.

%K: TEA key 0:01:02:03:04 1:05:06:07:08 2:09:0A:0B:0C 3:0D:0E:0F:10

Klíč TEA nastavíte pomocí příkazu "%**K**". Nastavujete 16 bytů po čtveřicích pomocí čtyř hexa hodnot oddělených dvojtečkami. První znak vždy určuje 0-3 čtveřici bytů. Poslední 4 byty na zobrazenou hodnotu tedy nastavíte příkazem "%K3:0D:0E:0F:10". Klíč je použit při ověřování jednorázových hesel (OTP) při autorizaci protistrany.

Ostatní parametry zařízení

Q: Quiet (Batch) mode

Když je třeba obsluhovat výpis parametrů pomocí strojového zpracování lze aktivovat tichý režim, který se zapíná volbou "**Q1**".Po stisku Enter zařízení odpoví výpisem ve formátu:

WEB51=2.L=00:0A:59:00:A6:08;I192.168.1.24;J23;M255.255.255.0;G192.168.1.1;W0.0.0.0;N0.0 .0.0;X0.0;Y0.0;S192.168.6.51;U4023;T0;V0;K1;A250;&B9600;&D8;&P1;&S1;&C1;&R0;&T0;&G0;&H0 ;%A0;%K01:02:03:04:05:06:07:08:09:0A:0B:0C:0D:0E:0F:10;%S1;#T3;#A3;#B192;#C3;#D0;#X0;#Y 0;#Z3;#W0;*L1;*P0;*S58.0.0.0;*M255.0.0.0;*X10.0.0.0;*Y255.0.0.0;*E999

Novinky WEB rozhraní

Firmware upgrade

Slouží k upgrade stávajícího firmware. Některá nastavení mohou být přehráním změněna.



Výchozí nastavení

```
*** HW-group.com HW 6.0 SW 3.1.w #01 ***
***
            PortBox I/O
                                  * * *
MAC Address
                          00:0A:59:01:F5:F5
======= IP Setup =======
I: Address
                         192.168.1.41
J: Port
                          23
                          255.255.252.0
M: Mask
G: Gateway
                          192.168.1.254
===== In IP access filter ======
W: Address
                          0.0.0.0
N: Mask
                          0.0.0.0
X: Port
                          0.0
Y: Port Mask
                          0.0
== Active (Client/Server) mode ==
S: Send to IP
                         PASSIVE mode
U: Port
                         23
B: IP Protocol Retry
                         35
T: IP mode
                          TCP
V: NetworkVirtualTerminal On
K: Keep connection
                          Off
E: Erase buffer on
                         None
Press <Enter> to continue
======= Serial Setup ========
&B: Speed
                        9600
&D: Data bits
                          8
                         None
&P: Parity
&V: Variable Parity
                         Off
&S: Stop bits
                         1
&C: Flow Control
                        None
&R: RTS Output
                          continuously asserted [~ +8V]
&A: DTR Output
                          unasserted [~ -8V]
&T: Serial Line Timeout 0 - Off
&G: Char. Transmit Delay 0 - Off
                          Tx FULL duplex
&H: Tx Control
&I: RS485/RS422 control
                         Off
====== Security Setup =======
%A: TCP autorisation
                         Off
%K: TEA key 0:01:02:03:04 1:05:06:07:08 2:09:0A:0B:0C 3:0D:0E:0F:10
%S: TCP/IP setup
                         On
Press <Enter> to continue
======== Other =========
D: Load/Save Settings from/to Flash
R: Reboot
```

Praktické příklady nastavení

Dále uvedené příklady uvádějí nastavení rozhodujících parametrů pro typické aplikace zařízení.

2x PortBox2 proti sobě (Box-2-Box)



Prodloužení sériového portu. Sériový port používá konfiguraci 19.000 Bd, 8N1, SW handshake.

TCP spojení se po 50 sekundách automaticky zavře a zůstane zavřené, až do další změny na vstupech, nebo přijetí dat na sériový port.

PortBox2 - jednotka 1

*** HW-group.com HW 6.0 S *** PortBox I/O	SW 3.1.w #01 *** ***
MAC Address	00:0A:59:00:00:00
IP Setup	102 169 1 1
I. Port	1023
M. Mask	255 255 255 0
G: Gateway	192.168.1.254
===== In IP access filter	
W: Address	0.0.0
N: Mask	0.0.0
X: Port	0.0
Y: Port Mask	0.0
== Active (Client/Server)	mode ==
S: Send to IP	192.168.1.2
U: Port	4023
B: IP Protocol Retry	35
T: IP mode	TCP
V: NetworkVirtualTerminal	On
K: Keep connection	Off
E: Erase buffer on	None
======== Serial Setup ==	
&B: Speed	9600
&D: Data bits	8 Name
&F: Parity	NONE
«V: Variable Parity	1
45. SLOP DILS	None
AC. FIOW CONCLOI	continuously asserted [
+8V]	continuously asserted [
&A: DTR Output	unasserted [~ -8V]
&T: Serial Line Timeout	0 - Off
&G: Char. Transmit Delay	0 - Off
&H: Tx Control	Tx FULL duplex
&1: RS485/RS422 control	Off
SA: ICF AUCOIISACION	011
2.09.03.0B.0C 3.0D.0	E 1.05.00.07.00 F 0 F 1 0
2.09.0A.0B.0C 5.0D.0	0n
============= Other ====	=======
D: Load/Save Settings fro	om/to Flash
R: Reboot	,
WEB51>	

PortBox2 – jednotka 2

*** HW-group.com HW 6.0 SW	3.1.w #01 ***
*** PortBox I/O	* * *
IOICDON I/O	
MAG Addition	00 07 50 00 00 00
MAC Address	UU:UA:59:UU:UU:UU
========= IP Setup ======	
I: Address	192.168.1.2
J: Port	4023
M: Mask	255.255.255.0
G. Gateway	192 168 1 254
TR TD seeses filter	
===== in iP access liller	======
W: Address	0.0.0.0
N: Mask	0.0.0
X: Port	0.0
Y: Port Mask	0.0
== Active (Client/Server) m	node ==
S. Send to TP	192 168 1 1
J. Dent	1000
U: Port	4023
B: IP Protocol Retry	35
T: IP mode	TCP
V: NetworkVirtualTerminal	On
K: Keep connection	Off
E: Erase buffer on	None
========= Serial Setup ====	
&B: Speed	9600
ED: Data bite	8
(D. Data Dits	Nege
AP: Parity	None
&V: Variable Parity	OII
&S: Stop bits	1
&C: Flow Control	None
&R: RTS Output	continuously asserted [~
+8V1	-
&A: DTR Output	unasserted [~ -8V]
(T. Corial Line Timeout	0 - Off
C. Chan Emeremit Delaw	0 011
&G: Char. Transmit Delay	
&H: Tx Control	Tx FULL duplex
&I: RS485/RS422 control	Off
======= Security Setup ===	
%A: TCP autorisation	Off
%K: TEA kev 0:01:02:03:04 1	1:05:06:07:08
2:09:0A:0B:0C 3:0D:0E:	0F:10
Set TCD/TD setup	0n
Other	
D. Jaad (Come Cathings Course	/ha Elech
D: LOAU/Save Settings from/	LO FIASI
K: Keboot	
WEB51>	

- Pokud chcete povolit jen jedinou adresu, se kterou bude zařízení komunikovat, nastavte N:255.255.255.255 a W:IP adresa protistrany.
- Pokud chcete přenášet i 9. bit, zapněte v obou zařízeních &V1 = <u>&V: Variable Parity On</u>.
- Pokud chcete zvýšit bezpečnost, vypněte v obou zařízeních TCP Setup na portu 99 %S0 = <u>%S: TCP/IP setup Off</u>.

Potřebujete-li opravdu zásadně ovlivnit bezpečnost a umožnit zařízení komunikaci jen v rámci lokální sítě, použijte následující nastavení. Zde je povolena komunikace jen v rámci segmentu (0 až 255 na konci IP adresy)

I: Address M: Mask	192.168.1.1 255.255.255.0
===== In IP access filter	======
W: Address	192.168.1.0
N: Mask	255.255.255.0
S: Send to IP	192.168.1.2

I:	Address	192.168.1.2
M:	Mask	255.255.255.0
===	=== In IP access filter	======
₩:	Address	192.168.1.0
N:	Mask	255.255.255.0
s:	Send to IP	192.168.1.1

Řízení pomocí NVT

Dále uvedený stručný přehled řízení IPortBoxu pomocí M2M protokolu NVT je pouze stručným výtahem z podrobného popisu NVT, který najdete na našich WWW stránkách:

http://www.hwgroup.cz/support/nvt/index cz.html

Co to je NVT a RFC2217

NVT je způsob, jak do binárního datového toku doplnit řídící příkazy. NVT (Network Virtual Termina) používá pro přenos příkazů také protokol Telnet. Telnet tímto způsobem přenáší řídící sekvence, jako je CTRL-Pause, nastavování pozice kurzoru na obrazovce, přepínání typu terminálu atd. Pro vzdálené ovládání sériových portů definovala firma Cisco RFC2217, které definuje příkazu pro změnu rychlosti sériového portu, dotaz na stav binárních signálů atd.. Většinu těchto příkazů jsme implementovali do našich zařízení, jejich seznam najdete v internetovém popisu NVT viz adresa v úvodu.

Standardní příkazy z RFC2217 jsme rozšířili o několik GPIO (General Pin Inputs Outputs) funkcí, které jsou dále uvedeny. Těmito funkcemi je možné ovládat vstupní a výstupní digitální piny zařízení I/O Controller. Naše rozšíření není žádný standard, ale v roce 2001 kdy jsme tato rozšíření implementovali nám žádný podobný standard nebyl znám..



Jak to funguje

Jedná se o řídící sekvence v datovém toku po TCP/IP, kdy znak "FF" v datovém toku uvozuje následnou řídící sekvenci, která má předepsaný formát. Je-li v datech obsažen znak "FF" (255 decimálně), musí jej vysílací strana zdvojit, přijímací strana naopak zdvojený znak "FF" automaticky převede na jeden znak "FF". Pokud je na obou stranách podpora NVT, přijatý samostatný znak "FF" vždy uvozuje řídící příkaz.

	Podp	Dorované NVT příkazy DM-PORT-OPTION - 44 (2C)
Dec	HEX	Function
0	00	CAS_SIGNATURE
1	01	CAS_SET_BAUDRATE
2	02	CAS_SET_DATASIZE
3	03	CAS_SET_PARITY
4	04	CAS_SET_STOPSIZE
5	05	CAS_SET_CONTROL
6	06	CAS_NOTIFY_LINESTATE
7	07	CAS_NOTIFY_MODEMSTATE
8	08	CAS_FLOWCONTROL_SUSPEND
9	09	CAS_FLOWCONTROL_RESUME
10	0A	CAS_SET_LINESTATE_MASK
11	0B	CAS_SET_MODEMSTATE_MASK
12	0C	CAS_PURGE_DATA
50	32	CAS_OPT_GPIO
51	33	CAS_SET_GPIO
52	34	CAS_SET_GPIOM
:	:	
+100	+64	ASC_
150	96	ASC_OPT_GPIO
151	97	ASC_SET_GPIO
152	98	Not implemented, one way "answer" only

Hodnoty do 100 Dec = Client >> Server Hodnoty nad 100 Dec = Server >> Client

CAS_ výzva pro zařízení k provedení nějakého příkazu ASC_ odpověď zařízení, příkaz proveden + potvrzení hodnot

Příkazy jsou uvozeny sekvencí <IAC><SB> (**FF FA**) a naopak končí sekvencí <IAC><SE> (**FF F0**).

Příklady řízení pomocí NVT

Většina příkazů NVT počítá s pevným počtem znaků. Pokud je tedy nastavení hodnoty ve formátu 4 byte s tím, že se lze zeptat na aktuální nastavenou hodnotu "nastavením" hodnoty 0, je třeba odeslat tuto 0 jako sekvenci 00 00 00 00 hex.

Nastavování výstupního bytu

Příkaz nastaví výstupní port na hodnotu AA (10101010 bin)

<IAC><SB><COM_PORT_OPTION><CAS_SET_GPIO><byte to output)><IAC><SE>
FF FA 2C 33 AA FF F0

Jako odpověď přijde následující sekvence potvrzující nastavení portu:

<IAC><SB><COM_PORT_OPTION><ACS_SET_GPIO><byte to output)><IAC><SE>
FF FA 2C 97 AA FF F0

Jak změnit Baudovou rychlost sériového portu RS-232 / RS-485

Žádost o změnu nastavená baudové rychlosti sériového portu.

Aktuální rychlost sériového portu zjistíte odesláním hodnoty **00 00 00 00** (v odpovědi přijde aktuální nastavená rychlost). Pokud odešlete jakoukoliv jinou hodnotu, server na ní nastaví rychlost sériového portu. Hodnota převedená do desítkové soustavy udává přímo rychlost v baudech.

odchozí sekvence PortBox2 vrátí : FF FA 2C 01 00 00 00 00 FF F0 FF FA 2C 65 <u>00 00 25 80</u> FF F0

Po převodu 00 00 25 80 na desítkovou soustavy => aktuální rychlost je 9600 Bd.

Keep Connection

Pro udržení aktivního spojení, aniž by vypršel timeout 50 sekund (pokud neběží datový tok), lze použít volbu "K: Keep connection" v setupu zařízení. Volba funguje pouze, je-li zapnuta podpora NVT. Spojení je udržováno posíláním příkazu NOP (sekvence FF F1) ze strany I/O Controllerukaždých cca 5s.

Pokud je povoleno parametrem #T: Trigger AND mask vzorkování portů, posílá místo NOP příkaz I/O keep ("FF FA 2C 37 ZZ FF F0") (viz. parametry #K,#L,#M,#N)

Are You There ?

Pro ověření, zda je na druhé straně nějaké zařízení, existuje v Telnet standardu výzva "Are you there", na kterou standardní unixové zařízení umí odpovědět většinou ve formátu "Yes".

odchozí sekvenceFF F6PortBox2 vrátí :<WEB51 HW XXX SW XXX SN XXX #0F *OvErr *ParErr *FIErr>

Jednotlivé hodnoty XXX mají často proprietární význam, nebo mohou být vynechány, pokud se jedná o chybová hláčení. Příklad odpovědi: **<WEB51 HW 4.5 SW 2.3 SN 01A03B #01>**